



1. Pour commencer, placer les règles en suivant le tracé.



2. Il est important que les règles soient bien aplombées, alignées au cordeau à une distance adéquate entre elles (environ 70 cm).



3. Tout au long de l'implantation, installer les bandes élastiques périmétriques qui isolent la cloison du reste des éléments structuraux.



4. Enduire la bande périmétrique pour fixer la cloison avant d'installer le premier rang.



5. Les pièces de brique céramique ont une rainure et un nerf qui permettent un emboîtement précis entre elles. La colle s'applique dans les rainures de chaque côté du nerf pour assurer la prise avec la pièce du rang supérieur.



6. Avec HispaPlano la découpe à la guillotine est propre, précise, rapide et simple; même pour une personne sans expérience.



7. L'installation des rangs doit être à joint croisé, ne pas les faire coïncider verticalement.



8. La jonction en T se réalise sur les rangs paires (2^o et 4^o). Grâce à la qualité des briques HispaPlano les jonctions se réalisent facilement et proprement, les pièces résultant parfaitement ajustées tout en maintenant leurs intégrités.



9. Il existe une pièce d'ajustement spécialement conçue pour le blocage de la cloison, avec une dimension inférieure et qui permet son ajustement à la hauteur entre planchers.



10. L'union avec le plancher supérieur se réalise en laissant un espace de 3 à 4 cm qui se comble avec un plâtre de prise contrôlée.



11. De nouveau, grâce à la qualité de la brique céramique HispaPlano, les saignées et entailles se réalisent proprement.



12. Une fois scellés les gaines, les boîtiers et les installations, la Planéité 100% et l'absorption inférieure à 10% permettent un enduit parfait, avec un plâtre humide (6-15 cm).



13. Une autre option est celle de réaliser une finition avec des plaques de plâtre laminé (PYL). Il est très important que les boitiers dépassent de 15 mm pour que une fois coller la plaque de plâtre laminé Pyl ceux-ci restent affleure.



14. Une fois les plaques de plâtre laminé préparées, étalez la colle Hispalam sur toute la surface de la cloison à l'aide d'un platoir denté de 1cm.



15. L'étalement uniforme de la colle est indispensable pour que la plaque adhère parfaitement.



16. Marquer et réaliser les ouvertures dans les plaques nécessaires.



17. Pour l'ajustement parfait de la plaque de plâtre laminé avec la brique céramique il est indispensable d'utiliser la règle. Ainsi la cloison Hispalam est prête pour l'installation des bandes.



18. Il faut initialement appliquer la colle dans les joints entre les plaques. Poser la bande pour éviter les fissures sur la colle. Elle se maintient par une deuxième application de colle.



19. Appliquez une couche de finition une fois la colle sèche. Toute la surface doit être lisse et uniforme au touché.



20. La cloison est lisse. Une finition parfaite et impeccable qui facilite toute opération : peinture lisse, papier peint, ...



21. Cloison Hispalam dispose également des solutions pour les plafonds. Les installateurs agréés résolvent les nécessités de chaque chantier.